

1. Шкаф для документов [383x380x2020] Артикул: НШ.7.2020

Эскиз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во	
	1 Крыша	383	380	1	
	10 Полотно фасада	814	379	1	
	2 Дно	383	380	1	
	3 Боковина	1858	380	1	
	4 Боковина	1988	380	1	
	5 Задняя стенка	1998	361	1	
	6 Полка	351	360	1	
	7 Полка	351	310	1	
	8 Полка	351	350	1	
	9 Полка	351	310	1	
		Винт М4х20 [WPM M4 X20 IB]			2
		Гайка ВР01 ножки регулир [ВР01]			4
	Демпфер самоклеющийся 10*1,5 09.0032.207.06			2	
	Заглушка с/к для конфирмата D=13, шт [ЗС1360]			8	
	Конфирмат 7.0x50 [KON 7,0X50 IB]			12	
	Ножка ОС17 аналог PI05 [ОС17]			4	
	Петля накладная с площадкой, со сверловкой под чашку и зенковкой под саморезы арт. 1185 [1185]			2	
	Ручка UP хром			1	
	Саморез 3.5x16 белый цинк [С3,5*16 белый цинк]			8	
	Шток усиленный саморез [Т101]			12	
	Эксцентрик усиленный [SE01]			12	
	Шайба плоская DIN 125 М 4			2	

**Порядок сборки**

1. Собрать корпус. Собираем боковины поз. 3,4 и дно, крышу, заднюю стенку поз. 1,2,5. Использовать: (конфирматы)
2. Установить полку поз. 6,7,8,9. Использовать: (эксцентрик усиленный, шток усиленный, конфирматы)

3. Установить регулируемые подпятники. Использовать (Ножка ОС17 аналог Р105)
4. Установить фасады. Устанавливаем фасады поз. 10. Использовать: (петля накладная с площадкой)
5. Установить заглушки на конфирматы. Использовать (заглушка для конфирмата)
6. Установить ручки. Использовать (Ручка UP хром)