

Схема сборки

1. Стол компактный с тумбой [1500x1300x750] Артикул: СТП.15.13.6(ЗМ)

Эскиз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
	1 Столешница	1500	1300	1
	10, 15, 20, 25 Стенка ящика	342	100	4
	11, 12, 16, 17, 21, 22, 26, 27, Боковина ящика	450	100	8
	13, 18, 23, 28 Дно ящика	372	454	4
	9, 14, 19, 24 Полотно фасада	164	428	4
	3 Стойка	728	1200	1
	2 Стойка	728	500	1
	4 Царга	1388	300	1
	5 Стойка	728	494	1
	6 Стойка	728	494	1
	7 Стойка	400	60	1
8 Дно	494	400	1	
	Винт М4х20 [WPM M4 X20 IV]			8
	Гвоздь [ГСТ]			52
	Демпфер самоклеющийся 10*1,5 09.0032.207.06			8
	Заглушка минификс			22
	Заглушка с/к для конфирмата D=13			16
	Замок 507-11 CR			1
	Конфирмат 7.0x50 [KON 7,0X50 IV]			24
	Минификс шток [ШМф]			22
	Левая направляющая для ящиков 450 мм			4
	Правая направляющая для ящиков 450 мм			4
	Ответная планка 807			1
	Подпятник под гвоздь [гвоздь]			10
	Ручка UP хром			4
	Саморез 3.5x16 белый цинк [С3,5*16 белый цинк]			62
	Стяжка минификс			22
	Шайба плоская DIN 125 M 4			8
	Шкант деревянный 8 X 30			22

Порядок сборки

- Собрать корпус ящиков. Собираем боковины поз. 11;12;16;17;21;22;26;27 и стенку ящика поз. 10;15;20;25. Использовать: (конфирматы)
- Установить дно и направляющие. Устанавливаем дно в ящики поз. 13;18;23;28. Затем к боковинам прикручиваем внут. часть направляющих согласно наметкам под саморезы. Использовать: (внут. часть направляющих, саморез 3.5x16 белый цинк)
- Установить фасады. Устанавливаем фасады на ящики поз. 9;14;19;24. Использовать: (стяжки минификс + шток, заглушка минификса)
- Собрать каркас стола. Установить на стойки поз. 5;6 направляющие. Использовать: (внешнюю часть направляющих, саморез 3.5x16 белый цинк)
- Собрать стойки поз.2; 3; 5, 6 и царгу поз.4. Использовать (конфирматы)
- Установить дно поз.8 и цоколь поз. 7 к стойкам поз. 5; 6. Использовать (конфирматы)
- Установить столешницу поз.1. Использовать (минификс+шток)
- Установить заглушки на минификсы и конфирматы. Использовать (заглушка для минификса, заглушка для конфирмата)
- Установить подпятник под гвоздь на стойки поз.2; 3; 5, 6. Использовать (подпятник под гвоздь, гвоздь.)
- Установить ящики в каркасе стола.
- Установить замок в фасад верхнего ящика и ответную планку. Закрепить саморезами. Использовать саморезы 3.5x16 белые цинк

